



Frontboring:

* Breedte:

- * $\geq 600\text{mm}$ 3 gaten in de breedte (of 6 bij een hogere lade)
- * $< 600\text{mm}$ 2 gaten in de breedte (of 4 bij een hogere lade)

* Rekenformule 6mm deuvelgaten in front:

* $\text{Binnencorpus} - 21 + 6 = \text{positie deuvelgat}$

* 6mm deuvels worden los mee geleverd